

# Enregistrement de votre thermostat Unilux compatible Wi-Fi

## Ce qui vous sera nécessaire (nous vous suggérons de les noter) :

Le SSID unique de votre thermostat compatible Wi-Fi :   
(Indiqué sur le ventilo-convecteur à montage vertical en bas à gauche, juste à l'intérieur du panneau d'accès. Si vous installez un modèle de rechange, ces renseignements se trouvent au dos de la carte.)

Le SSID et le mot de passe de votre routeur sans fil\* 

Une adresse courriel personnelle pour votre compte Unilux VFC\* : 

\*Si vous enregistrez plusieurs thermostats dans la même suite, veuillez utiliser la même info de routeur sans fil et de courriel pour vous assurer qu'ils sont liés au même compte.

## Enregistrer votre système VFC compatible Wi-Fi

- Vérifiez que votre VFC compatible Wi-Fi est activé :
  - Soulevez le panneau d'accès avant
  - Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation principal est en position Haut et/ou Marche.
- Assurez-vous que votre routeur sans fil est allumé et connecté à Internet.
- Allumez votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre téléphone intelligent et connectez-vous à Internet.
- Veuillez désactiver temporairement les paramètres du pare-feu qui peuvent empêcher votre appareil de se connecter à l'émetteur-récepteur Wi-Fi.
- Ouvrez vos connexions réseau sans fil sur PC/Mac (où vous vous connectez au Wi-Fi)
  - Dans la liste des connexions sans fil, **vous verrez le SSID de votre VFC compatible Wi-Fi, sélectionnez-le.**  
\*Lors des premières connexions, il vous sera demandé le mot de passe VFC compatible Wi-Fi.
- Notre page de configuration s'affiche pour les utilisateurs de Windows 8, Windows 10, macOS et iOS.\*\* Les utilisateurs de Windows 7 et Android devront saisir **uniluxvfc.com** dans la barre d'adresse.
  - « Bonjour du thermostat 192.168.4.1 » s'affiche dans la barre d'adresse et une liste déroulante s'affiche avec les champs suivants à remplir :
    - SSID** : Choisissez dans la liste, le nom SSID de votre routeur sans fil
    - Mot de passe** : Saisissez le mot de passe de votre routeur sans fil
    - Courriel** : Saisissez votre adresse électronique personnelle
    - Serveur** : Saisissez thermostat.uniluxvfc.com
  - Une fois terminé, le message, « Essayez de vous inscrire » s'affiche.
  - En moins d'une minute, « Appareil enregistré » s'affiche.
- Vous recevrez un courriel de notre application Web, Universe. S'il n'arrive pas dans votre boîte de réception, veuillez vérifier votre dossier de courrier indésirable.\*\*\*
- Suivez les instructions de notre application, Universe ([thermostat.uniluxvfc.com](http://thermostat.uniluxvfc.com)) pour définir/modifier votre mot de passe.

Vous pouvez vous connecter une fois votre mot de passe défini/modifié. Saisissez votre nom d'utilisateur (adresse électronique utilisée) et votre mot de passe, puis sélectionnez le bouton de connexion bleu.

\*\*Si la page de configuration ne s'affiche pas, veuillez suivre le processus pour les utilisateurs de Windows 7 et Android.

\*\*\*Si vous ne recevez pas de courriel, veuillez consulter les paramètres et sélectionner « Mot de passe oublié » pour générer un nouveau lien.

# Fermer la session, se déconnecter et réenregistrer

## Fermer la session et se déconnecter

Si vous déménagez ou choisissez de ne pas utiliser les commandes d'activation du Wi-Fi, fermez la session et déconnectez-vous de votre système.

Pour vous déconnecter de l'application Web, sélectionnez Fermer la session dans la barre de menu. Il vous sera demandé si vous souhaitez vraiment être déconnecté. Sélectionnez Oui pour vous déconnecter ou Non pour revenir à l'écran précédent.

Pour déconnecter le système de l'application Web, rendez-vous sur la page Mes paramètres et sélectionnez « Désenregistrer l'appareil ». Le contrôle de l'application Web se désactive alors, laissant l'application mobile (si enregistrée) et le thermostat contrôler votre VFC.

## Re-enregistrement de votre thermostat

Pour vous connecter à votre SSID VFC, saisissez le mot de passe de votre thermostat. Vous serez redirigé vers une fenêtre d'inscription. Vous aurez à saisir le SSID de votre routeur sans fil, votre mot de passe et votre adresse courriel. Vous aurez peut-être besoin de saisir à nouveau ([thermostat.uniluxvfc.com](mailto:thermostat.uniluxvfc.com)). Le serveur Unilux VFC transmettra un courriel de confirmation.

**Des questions? Notre équipe de service à la clientèle peut vous aider :**

**Courriel :** [service@uniluxvfc.com](mailto:service@uniluxvfc.com)

**Sans frais :** 1.800.397.3680

**GTA :** 905.265.2418

Unilux VFC Parts & Service  
3055-3 Lenworth Dr.  
Mississauga, ON, Canada  
L4X 2G3